



Bedienungsanleitung – Infrarotheizplatte

Bedienungsanleitung – Infrartheizplatte



Technische Daten

Gewicht	6 Kg
Maße in cm (L/B/H)	90 x 60 x 5
Entfeuchtungsleistung	-
Stromanschluss	230 V
Stromverbrauch	max. 0,6 kWh
Behältervolumen	-
Lautstärke	0 db(A)

Bedienung

- 1 Schließen Sie das Gerät an eine 230V-Steckdose an.
- 2 Wenn die blaue Kontrolleuchte leuchtet, wird das Gerät auf der maximalen Stufe betrieben. Ein manuelles Einschalten des Geräts ist nicht erforderlich.

Bedienungshinweise



1. Das Gerät kann waagrecht und senkrecht betrieben werden.
2. Die optimale Entfernung zur Bausubstanz beträgt ca. 10 –20 cm.
3. Die Infrartheizplatte erhitzt sich während dem Betrieb. Halten Sie sie von Kleinkindern und Haustieren fern.